

無印良品

トラベル用ヘアアイロン

形名 KCC-R160

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- この説明書は必ず保管してください。

付属品

カバー

ポーチ

取扱説明書(本書)

安全上のご注意	1-5
知っておいていただきたいこと	5
海外使用の手引き	6
ご使用前に	6
世界の電圧とプラグ	7-8
保証書	9
各部のなまえ	10
正しい使いかた	11
上手なスタイリングのしかた	12-13
お手入れと保管のしかた	14
お客様の個人情報のお取り扱いについて	14
アフターサービスについて	15

保証書付

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。




● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

*お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

▲ 警告



改造はしないでください。修理技術者以外の人、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または「(株)良品計画」にご相談ください。




子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。



引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。
















電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。





電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、断線・ショート・火災・感電の原因となります。



⚠ 警告

	<p>次のようなときは、使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。 ●電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。 ●電源コードに深い傷がある。 ●電源コードや電源プラグが焦げている。
	<p>本体に電源コードを巻きつけしないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。</p> 
	<p>必ず交流100～240Vで使用してください。火災・感電の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">交流 100～240V</p> 
	<p>浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの原因があります。</p> 
	<p>水につけないでください。また、ぬれた手で使用しないでください。ショート・感電の原因となります。</p> 
	<p>使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因となります。</p> 
	<p>特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにしてください。やけどの原因となります。</p> 

⚠ 警告

	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートをおこして発火することがあります。</p> 
	<p>通電したまま放置しないでください。火災の原因になります。</p> 
	<p>浴室や湿気の多い所に保管しないでください。絶縁劣化により感電することがあります。</p> 
	<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p> 
	<p>整髪以外の使用、乳幼児への使用は避けてください。やけどや火災、故障の原因となります。</p> 
	<p>ぶつけたり、落としたりすると、プレートのセラミックコーティングが、傷付いたり割れたりする恐れがあります。感電・発火の原因にもなります。</p> 
	<p>プレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意してください。火災の原因となります。</p> 
	<p>コードがよじれたままでは使わないで下さい。断線してショートし、火花が出ることがあります。</p> 

▲ 注意



使用中、本体に直接スプレー等をかけないでください。故障や火災の原因になります。



使用中、使用直後は高温部に触れないでください。やけどの原因になります。




知っておいていただきたいこと

- 家庭用ストレートパーマ液やパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。髪を傷める場合があります。



- ストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。髪を傷める原因となります。
- プレートは常にすべらせながらご使用ください。同じ箇所に5秒以上プレートをあて続けしないでください。髪が傷んだり焦げる場合があります。



- このトラベル用ヘアアイロンはクセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗濯後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散って火傷する恐れがあります。

海外使用の手引き

- 当商品は「AV100V-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
- ※世界の電圧とプラグの一覧は、7～8ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Cタイプ
Bタイプ	Oタイプ
B3タイプ	O2タイプ
BFタイプ	SEタイプ

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。
また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

ご使用前に

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
(ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。)
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.
(ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。)
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
(国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。)

世界の電圧とプラグ

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。
事前に現地のホテルや旅行代理店で確認のうえ、ご使用ください。

地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
アフガニスタン	Afghanistan	220	B, B3, C, SE	ホンジュラス	Honduras	110	A	オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
インド	India	115/230/240	B, B3, BF, C, SE	ボリビア	Bolivia	110/220	A, C, SE	カタール	Qatar	240	BF
インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B, B3, BF, C, SE	メキシコ	Mexico	120/127/230	A, C, SE	キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
カンボジア	Cambodia	120/220	A, C	アイスランド	Iceland	230	B, C, SE	クウェート	Kuwait	240	B, B3, C, SE
シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C	アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE
スリランカ	Sri Lanka	230	B, B3, BF, C	イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C	シリア	Syria	220	B, B3, C, SE
タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C	イタリア	Italy	125/220	A, C, SE	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE
台湾	Taiwan	110/220	A, C, O	オーストリア	Austria	230	B3, BF, C, O, SE	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
韓国	Korea	110/220	A, C, SE	オランダ	Netherlands	230	B, C, SE	ヨルダン	Jordan	220	B, B3, BF
北朝鮮	PRK	100/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE	ギリシャ	Greece	230	B, B3, C, SE	リバノ	Lebanon	110/220	A, C
中国	China, Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, SE	グリーンランド	Greenland	220	C	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	B3, BF, C, SE
日本	Japan	100	A	ジブラルタル	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C	アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
ネパール	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE	スイス	Switzerland	230	A, B, C, SE	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
バングラディシュ	Bangladesh	230	B, B3, C	スウェーデン	Sweden	230	B, C, SE	ウガンダ	Uganda	240	BF, C
バリ島	Bali Is	110/220	A, B, B3, BF, C	スペイン	Spain	127/220	A, C, SE	エチオピア	Ethiopia	220	C
パキスタン	Pakistan	110/230	A, B, B3, C	ロシア共和国	Russia	127/220	A, B, C, SE	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	A, C
ミャンマー	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE	チェコスロバキア	Czechoslovakia	220	B, C, SE	カメルーン	Cameroon	127/220	A, BF, C
フィリピン	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O	デンマーク	Denmark	230	C	ガーナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
ブータン	Bhutan	230	C	ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE	ギニア	Guinea	220	B, C
ブルネイ	Brunei	240	B3, BF	ノルウェー	Norway	230	C, SE	ケニア	Kenya	240	B, B3, BF, C
ベトナム	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE	ハンガリー	Hungary	220	C, SE	コートジボアール	Ivory Coast	220	B, B3, C
香港	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C	フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE	コンゴ人民共和国	Congo	220	B, C
マカオ	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE	フランス	France	127/230	A, C, O, SE	ザイール	Zaire	220	C
マレーシア	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE	ザンビア	Zambia	230	B, B3, BF, C
モンゴル	Mongol	220	B, B3, C	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE	スーダン	Sudan	220/240	B3, BF, C
ラオス	Laos	220	C, SE	ポーランド	Poland	220	B, B3, C	赤道ギニア	Equatorial Guinea	220	B, BF, C
アメリカ	U.S.A	120	A	ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, C, SE
ハワイ	Hawaii	120	A	マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C	ソマリア	Somalia	110/220/230	A, B3, BF, C
カナダ	Canada	120/240	A, BF	マジョルカ島	Majorca Is	127/220	A, C	タンザニア	Tanzania	230	B3, BF, C
テキサス	Texas	120/240	A, O	モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B, B3, C, SE
アルゼンチン	Argentina	220	BF, C, O, SE	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE	チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
ウルグアイ	Uruguay	220	B3, BF, C	ルーマニア	Romania	220	C, SE	ナイジェリア	Nigeria	230	B, B3, BF, C
エクアドル	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O	ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE	ボツワナ	Botswana	220	B, B3, BF, C
エル・サルバドル	El Salvador	110/220	A, B3, BF	ボスニア	Bosnia	220	C, SE	マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C	クロアチア	Croatia	220	C, SE	南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/250	A, B3, BF, C
グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C	マケドニア	Macedonia	220	C, SE	モーリシャス	Mauritius	230	B, B3, BF, C, SE
コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE	モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE	モーリタニア	Mauritania	220	C, SE
コロンビア	Colombia	120/150	A	ラトビア	Latvia	127/220	A, C, SE	モザンビーク	Mozambique	220	B3, C, SE
ジャマイカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C	オーストラリア	Australia	240/250	O	モロッコ	Morocco	115/127/220	A, C, SE
スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE	グアム	Guam	120/240	A, BF, O	リビア	Libya	127/230	A, B3, C
チリ	Chile	220	B3, BF, C, SE	サイパン	Saipan	110	A	リベリア(アラブ)	Liberia, Arab	120/240	A, B3, C, SE
ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A, BF, C	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	B, B3, O	ルワンダ	Rwanda	110/220	A, C, SE
ニカラガ	Nicaragua	120/240	A, BF, C	タヒチ	Tahiti Is	110/220	A, C, O				
ハイチ	Haiti	110/220	A, BF, C	トンガ王国	Tonga	240	O				
バーズン諸島	Virgin Is.	120/240	A, BF, C	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE				
バミューダ	Bermuda	115/120/230	A, BF	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O				
バハマ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O				
パナマ	Panama	120/240	A, BF	フィジー	Fiji	120/240	A, B, C, O				
パラグアイ	Paraguay	220	A, C, SE	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/240	B, B3, BF, C				
ブラジル	Brazil	127/220	A, C, SE	イエメン民主人民共和国	Yemen	230	B3, BF, C				
プエルトリコ	Puerto Rico	120/240	A, BF, C	イスラエル	Israel	230	C, O, SE				
ベネズエラ	Venezuela	120	A	イラク	Iraq	220	B, B3, BF, C, SE				
ペルー	Peru	220	A, C, SE	イラン	Iran	230	BF, C, SE				

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「(株)良品計画」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	トラベル用ヘアアイロン	形 名	KCC-R160	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より 1年間	★お買い上げ日	年 月 日		
★お客様	ご芳名	★販売店	住所・店名		
	ご住所(〒)				
	お電話		電話		

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室

☎ 0120-14-6404

平日 10:00 ~ 21:00

土・日・祝 10:00 ~ 18:00

製造元

小泉成器株式会社

www.seiki.koizumi.co.jp

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

 ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL 0570 (07) 5555


TEL 06 (6262) 3561

FAX 06 (6264) 5170


2011年9月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

各部のなまえ

KCC-R160



**プレート及び、
本体 ■部は高温です！**
ご使用時、プレート及び ■部に
触れないようにしてください。
やけどのおそれがあります。



<付属品>

- カバー
- ポーチ
- 取扱説明書（本書）

⚠ 注意

ぶつけたり、落としたりすると、プレートのセラミックコーティングが、傷付いたり割れたりする恐れがあります。

【仕様】


電 源	AC100V-240V 50/60Hz 共用
消 費 電 力	37～61W
プレート温度	約 180℃ (周囲温度 30℃ の場合)
サ イ ズ	約 245(W)×33(D)×33(H)mm (カバー付)
質 量	約 240 g (カバー付)
コ ー ド 長	約 1.8 m
付 属 品	カバー、ポーチ、取扱説明書（本書）

正しい使いかた

1

電源プラグを
コンセントに
差し込みます。

- 電源プラグは根元
までしっかり差し
込んでください。




スイッチが
切れている
ことを確認

2

スイッチを
入れます。

- 約 2～3 分 で ご 使 用
できます。



通電ランプが
点灯します。

3

ご使用後は、
スイッチを切り、
必ずコンセントから
電源プラグを
抜いてください。

- カバー、ポーチへの収
納は、本体が冷めてか
ら行ってください。



温度が下がるまでは、
プレート部分に
手を触れないで
ください。


⚠ 警告 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使わない。(図②③)
- 常にコードはゆとりをもった状態でご使用ください。(図①)
- (プッシング直下とプラグ部でコードが極端に曲がって、
かつ引っ張られた状態)
- 本体にコードを巻きつけ、収納しない。(図④)

※ 電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。



上手なスタイリングのしかた

スタイリングする前の下準備

洗髪後の乾燥

- シャンプーした髪をドライヤーで、湿り気が残る程度に乾かしておきます。


スタイリングの前には

- 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除いておきます。
- 乾いた髪のプレスでは、蒸しタオル、整髪料、セトリーションなどで髪を少し湿らせておきましょう。



ストレートの場合

- 1 髪の根元から、3～5cmの幅（髪質によって違います）でプレート中央に髪をはさみます。
※はさむ髪の量が多すぎると、きれいにスタイリングできない場合があります。
- 2 トラベル用ヘアアイロンをゆっくり毛先に向かって、まっすぐに滑らせます。



注意 同じ箇所にあてるのは5秒まで

内巻きの場合

- 1 髪の根元から、3～5cmの幅（髪質によって違います）でプレート中央に髪をはさみます。
※はさむ髪の量が多すぎると、きれいにスタイリングできない場合があります。
- 2 トラベル用ヘアアイロンを内側に1回転させ、髪をはさんだ状態で、まっすぐ下に滑らせます。




Point

◎髪をはさみ、手首を内側に回転させながら毛先に向かってアイロンをすべらせて行きます。

注意 同じ箇所にあてるのは5秒まで

外巻きの場合

- 1 髪の根元から、3～5cmの幅（髪質によって違います）でプレート中央に髪をはさみます。
※はさむ髪の量が多すぎると、きれいにスタイリングできない場合があります。
- 2 トラベル用ヘアアイロンを外側に1回転させ、髪をはさんだ状態で、まっすぐ下に滑らせます。



Point

◎髪をはさみ、手首を外側に回転させながら毛先に向かってアイロンをすべらせて行きます。

注意 同じ箇所にあてるのは5秒まで

最後の仕上げ

- スタイリングが終わったらブラシできちんと整えましょう。
- よりきれいに見せるために仕上げにつや出しタイプのスタイリング剤をつけます。




お手入れと保管のしかた

- 必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。


1. 本体（プレート）のお手入れ

- 本体（プレート）の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使わないでください。




2. 保管時のご注意

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。



付属品 カバー、ポーチ

注意 本体が冷めてから収納します。



カバーを付けて、ポーチに入れます。



ファスナーを閉じます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために「(株)良品計画」及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施されるとともに適切な管理・監督をいたします。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- トラブル用ヘアアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

★長年ご使用のトラベル用ヘアアイロンの点検を！

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、プレートがあたたまらない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- こびくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。